


# Dálkový ovladač

## Arris 4302



[www.netbox.cz/televize](http://www.netbox.cz/televize)

V případě potřeby nás neváhej kontaktovat  
na zákaznické lince **539 01 01 01**.



- 1 zapnutí / vypnutí
- 2 teletext
- 3 zvýšení hlasitosti
- 4 snížení hlasitosti
- 5 přepínání kanálů
- 6 zobrazení programové nabídky
- 7 vypnutí / zapnutí zvuku
- 8 zobrazení úvodní obrazovky
- 9 zobrazení kontextového menu
- 10 potvrzení volby / po dlouhém přidržení se zobrazí kontextové menu
- 11 pohyb doleva / při přehrávání posunutí po časové ose do minulosti
- 12 pohyb doprava / při přehrávání posunutí po časové ose do budoucnosti
- 13 pohyb nahoru / při přehrávání přepnutí kanálu
- 14 pohyb dolů / při přehrávání přepnutí kanálu
- 15 pohyb o krok zpět
- 16 vyhledávání
- 17 nahrávání pořadu / smazání nahrávky
- 18 posun v EPG o 24 hodin dozadu / přechod do kalendáře TV kanálu
- 19 posun v EPG o 24 hodin dopředu
- 20 zobrazení kinotéky
- 21 při přehrávání posunutí po časové ose do minulosti
- 22 pozastavení / spuštění pořadu
- 23 při přehrávání posunutí po časové ose do budoucnosti
- 24 spuštění pořadu od začátku
- 25 zastavení přehrávání a pohyb o krok zpět
- 26 posunutí pořadu do živého vysílání